

- 7. Комплектация.**
- паспорт - 1 шт
 - полотенцесушитель - 1 шт
 - крепление - 2-4 шт(в зависимости от комплектации)
 - дюбель - 2-4 шт
 - саморез - 2-4 шт
 - кабель с вилкой - 1шт

8. Контакты
 656006, г. Барнаул, ул. Малахова 177Е/29;
 тел/факс. +7 (3852) 46-82-57, сот. +7-983-605-28-35
 Сайт: www.ligro.pro, e-mail для заказа 468257@list.ru, либо
info@ligro.pro, для пожеланий dir@ligro.pro

Гарантийный талон

ОТК	
Модель	
Фирма-продавец	
Дата продажи	« ____ » _____ 201__ г



ПАСПОРТ

На электрические полотенцесушители компании ЛИГРО

Внимание!
*Перед установкой полотенцесушителя
 внимательно прочитайте правила, изложенные в настоящем ПАСПОРТЕ*

1. Общая информация о полотенцесушителе.

- 1.1. Полотенцесушитель предназначен для сушки полотенец и всевозможных текстильных изделий.
- 1.2. Полотенцесушитель изготовлен из высококачественной нержавеющей стали производства России.
- 1.3. Каждое изделие проходит тщательный контроль.
- 1.4. Полотенцесушитель полностью соответствует требованиям нормативных договоров (ГОСТ 5632-72 п.2.1.СанПиН 42-123-4240-86) и техническим условиям ТУ 27.51.24-001-33985175-2017, разработанным предприятием изготовителем и допущен к производству, поставке, реализации и использованию на территории РФ и стран СНГ.
- 1.5. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделия без указания в паспорте.

2. Технические характеристики.

- 2.1. Напряжение питания: 220-230 В, 50-60 Гц
- 2.2. Потребляемая мощность: 23-300 Вт (в зависимости от модели).
- 2.3. Допустимое отклонение мощности: $\pm 10\%$
- 2.4. Класс защиты: IP 44
- 2.5. Температура поверхности: $56^{\circ}\text{C} \pm 10\%$
- 2.6. Максимальная нагрузка на полотенцесушитель не должна превышать 5 кг.

3. Инструкция по установке.

- 3.1. Все работы по монтажу и демонтажу прибора должны проводиться квалифицированным специалистом-электриком!
- 3.2. Отметьте на стене места крепления кронштейнов.
- 3.3. Просверлите отверстия для крепежа.
- 3.4. Закрепите телескопические крепления на стене при помощи саморезов и дюбелей (поставляются в комплекте).
- 3.6. Расстояние полотенцесушителя от стены и его параллельность стене следует регулировать с помощью телескопического крепления.
- 3.7. Подключите прибор к стандартной электрической розетке 220/230В, 50-60Гц, имеющей заземление.

4. Инструкция по эксплуатации.

- 4.1. **Внимание! Во избежание поломки прибора либо получения электротравмы запрещается разборка прибора или использование его в разобранном состоянии!**
- 4.2. Перед первым включением обязательно проверьте надёжность крепления и правильность подключения прибора.
- 4.3. Включение/выключение производится отсоединением вилки, либо кнопкой, в зависимости от модели. Прибор может работать круглосуточно.
- 4.4. В процессе эксплуатации полотенцесушителя следует оберегать его поверхность от механического воздействия твердых предметов.
- 4.5. Для ухода за поверхностью полотенцесушителя рекомендуется использовать жидкие моющие средства бытового назначения.

5. Меры безопасности

- 5.1. При транспортировке полотенцесушителя будьте осторожны, не подвергайте его механическим и термическим воздействиям.
- 5.2. Не допускается прямое попадание струи воды на прибор.
- 5.3. Сетевой шнур не должен касаться горячих поверхностей полотенцесушителя или других нагретых предметов.

- 5.4. Не выдёргивайте вилку из розетки за сетевой шнур и не прикасайтесь к вилке влажными руками.
- 5.5. В случае неисправности прибора немедленно выключите его и обратитесь в сервисную службу.
- 5.6. Использование полотенцесушителя с механическими повреждениями или с неисправной электропроводкой запрещено.

6. Гарантии производителя.

- 6.1. Благодарим Вас за приобретение полотенцесушителя.
- 6.2. Гарантийный срок эксплуатации полотенцесушителя составляет 12 месяцев. Срок эксплуатации составляет более 15 лет.
- 6.3. В случае обнаружения дефекта по вине изготовителя, изделие подлежит замене.
- 6.4. Гарантийные обязательства не распространяются на комплектующие и в случае, если:
 - паспорт на полотенцесушитель утерян;
 - повреждения полотенцесушителя вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
 - полотенцесушитель вышел из строя по вине владельца;
 - механические повреждения, не соблюдение правил хранения, транспортировки и эксплуатации, воздействие химических веществ, несоответствие государственным стандартам параметров питающих сетей, полотенцесушитель имеет следы постороннего вмешательства.
- 6.5. Полотенцесушитель, вышедший из строя в течение гарантийного срока, подлежит возврату с приложением паспорта со штампом ОТК и гарантийного талона с отметкой о продаже через сеть розничной торговли, в полной комплектации и с указанием причины возврата. В случае отсутствия отметки о продаже через сеть розничной торговли срок отсчитывается со дня изготовления изделия.
- 6.6. Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.